


JASPER シリーズ 電動四輪スクーター おでかけですカー EJ50

取扱説明書



▲ 警告

- ・本書を読んで理解するまでは、本製品の使用および保守・点検を行わないでください。
- ・本書は、本製品の使用または保守・点検を行う場合、いつでも参照できるように大切 に保管してください。

4106 5201 001

株式会社 筑水キャニコム

〒839-1396 福岡県うきは市吉井町福益90-1 ご注文、製品に関するお問合せは アドバンスオーダーセンター TEL (0943)75-8055 FAX (0943)75-8060 部品、修理に関するお問合せは パーツ・サービスセンター TEL (0943)75-3170 (代) FAX (0943)75-5861

連絡先控え (販売店名)

本書について

このたびは、本製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

本書は、本製品の正しい操作および保守・点検方法を知っていただくために、詳しい情報を提供することを目的とし作成しています。本製品をご使用になる前に必ず本書を読み、理解された上で、正しい取り扱いをしてください。

なお、本書ははじめて本製品を使用される方を対象として作成しています。

▲ 警告

- ・本書を読んで理解するまでは、本製品の使用および保守・点検を行わないでください。
- ・本書は本製品の使用または保守・点検を行う場合にいつでも参照できるように大切に 保管してください。
- ・本製品には、潜在する危険があることを知らなければなりません。本製品の操作および保守・点検を行う場合は、必ず本書に従ってください。
- ・当該道路上での運転による事故および違反につきましては、責任を負いかねます。
- 本製品を改造して使用しないでください。重大な事故の原因となります。

本書の警告について

本書では、危険度の高さ(または事故の大きさ)にしたがって、警告用語を下記のとおり分類しています。以下の警告用語がもつ意味を理解し、本書の内容(指示)に従ってください。

警告用語	意味
▲危険	差し迫った危険な状態を示し、手順や指示に従わないと、死亡もし くは重症を負う場合に使用されます。
▲ 警告	潜在する危険な状態を示し、手順や指示に従わないと、死亡もしくは重症を負う可能性のある場合に使用されます。
▲ 注 意	潜在する危険な状態を示し、手順や指示に従わないと、中・軽傷を 負う可能性のある場合に使用されます。また、本製品に物的損害が 発生する場合にも使用されます。
	注意を促したい場合、使用上役立つ情報について使用されます。

保証とアフターサービスについて


保証について

当社は本製品について、保証書の内容に基づいて保証をいたします。保証書の発行にはお客様登録が必要です。製品に同封のお客様登録カードをご記入の上ご送付ください。登録完了までの保証内容については本書巻末に貼付の仮保証書を参照してください。

アフターサービスについて

ご使用中の不具合、ご不審な点およびサービスに関するご用命は、お買い上げいただいた販売店または当社センターへお気軽にご相談ください。その際、型式ラベルに記載の商品型式、および製造番号を併せてご連絡ください。形式ラベルは荷台下のフレームに位置しています。

型式ラベル位置



型式ラベル



補修用部品の供給年限(期間)について

本製品の補修用部品の供給年限(期間)は、製造打ち切り後7年とします。

目 次

	. 安全に関する注意事項	1
	本製品に添付してある警告ラベルについて ······ 安全運転・作業のための心得 ······ 運転前の心得 ······ 走行時の心得 ····· 駐車時の心得 ···· 整備時の心得 ····	1 2 2 4 6 7 8
2	. 各部の名称とはたらき	9
	各部の名称とはたらき ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	9
3	. 製品仕様	13
		3 4
4	. 運転と操作	15
4	. 運転と操作 使用前の準備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5 5 5
4	使用前の準備 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	5 5 5

5	. 保守・お手入れ	24
	定期点検表 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	26 27 27 27
	カバーの取り外し方・取り付け方 ・・・・・・・・・ 2	29
	フロントカバー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	30 31 32 33
	走行装置	34
	タイヤの点検 / 空気圧の点検・調整 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	メッセージ機能 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	36
	電装部品不具合管理点(エラーコード一覧) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	保護機能	38
	充電器ヒューズ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	バッテリの取り外し ······ / 使用後のお手入れ ···· / 長期保管のしかた ···· / **	40 41 41

6. 不具合発生時の処置	42
不具合診断表 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · 42
7. 本製品の移送	45
トラックへの積み降ろし要領	· · · 45

保証書

本書の巻末に添付

※本製品の取扱説明を受けた後に、受領証と共にお受け取りください。

付録


- ・エンジン取扱説明書
- ・バッテリ取扱説明書
- ※本書とあわせて必ずお読みください。

本製品に添付してある警告ラベルについて

本製品には下記の警告ラベルが添付してあります。

この警告ラベルは安全に関して特に注意を要する事項について記載してあります。本製品を 使用する際には必ず警告ラベルの指示に従い、禁止事項は絶対に行わないでください。


- ・警告ラベルの位置および内容について十分把握しておいてください。
- ・警告ラベルは内容がわかるようにいつもきれいにしておいてください。 また、清掃には有機溶剤やガソリンを使用しないでください。
- ・警告ラベルを損傷・紛失したり判別できなくなったりした場合は、新品と交換してください。部品番号は本書または実物で確認し、販売店へ注文してください。



安全運転・作業のための心得


運転時・作業時に必ず守っていただきたい一般安全事項を記載しています。運転時・作業時 には各章に記載されている安全事項についても必ず従い、安全運転、安全作業を心がけてく ださい。

運転前の心得




免許

本製品は原付(第一種原動機付自転車)です。公 道(またはそれに準ずる道路など、以下同じく) での走行には、原付を運転することのできる免許 (原付免許、普通免許、自動二輪免許など)が必 要です。



登録


本製品を公道で運転するためにはナンバープレートの取得と掲示が必要です。付属の「かんたんマニュアル」を参考に市町村役場などで登録を行ってナンバープレートを取得し、車体に取り付けてください。



保険の加入

本製品を公道で運転するためには、自賠責(自動車賠償責任保険)に加入する必要があります。この保険は法律で加入が定められている強制保険です。購入店や保険代理店、コンビニなどで加入できますので、付属の「かんたんマニュアル」を参考に自賠責に加入し、加入ステッカーをナンバープレートに貼り付けてください。


自賠責は法律で定められた最低限の保険ですが、 これだけで十分な補償ができるとは限りません。 別個に任意の自動車保険に加入されることをお勧 めします。自動車をお持ちの方は、自動車保険の 「ファミリーバイク特約」を利用できますので、 保険代理店にご相談ください。



ヘルメットの着用


本製品を公道で運転するには乗車用へルメットの 着用が必要です。ヘルメットを被らず運転すると、 危険なだけでなく道路交通法違反となり罰せられ ます。

ヘルメット着用時は、正しく被り、必ずあご紐を 締めてください。




運転時の服装

運転時は動きやすく体の露出が少ない長袖・長ズボンの着用を心がけ、マフラーやすその広いズボン・袖口の広い服等、体に密着しない服装で運転をしないでください。




冠水注意

冠水した道路や深い水溜りを走行すると、モータが停止するだけでなく、漏電やショートの原因となります。やむを得ず冠水した道路や深い水溜りを走行して水に浸ってしまったときは、販売店にて点検・整備を受けてください。




火気厳禁

バッテリの充電中は火気を近づけないでください。



二人乗り禁止


本製品の乗車定員は1名です。運転者以外の人を 乗せての走行は危険なだけでなく、道路交通法違 反となりますので、絶対に行わないでください。



飲酒運転・無謀運転禁止


体調不良時には絶対に運転を行わないでください。 また、飲酒時は絶対に運転を行わないでください。 二日酔いの場合でも酒気帯び運転となり、厳重な 罰則を受けます。

走行時の心得




交通法規遵守

本製品を公道で運転する際は道路交通法その他の関連法規を遵守してください。




走行中の電源オフ禁止

本製品は駆動を電子制御していますので、走行中 は電源をオフにしないでください。故障や事故の 原因となります。




安全速度遵守

発進の前には必ず周囲の安全を確認し、走行時は 走行路の勾配、路面の状態に応じた安全速度で走 行してください。運転時は運転者が振り落とされ たり車両が転倒したりするおそれがありますので、 注意してください。




急発進、急加速、急旋回、急停止の禁止

急発進、急加速、急旋回および急停止を行わないでください。運転者が振り回されたり、車両がスリップや転倒をしたりするおそれがあり危険です。特に軟弱な地盤やぬれた路面では注意してください。




下り坂では低速で走行する

下り坂の前で一旦停止した後、走行モード"L"を選択し、低速で走行してください。




急傾斜地での使用禁止

運転前に必ず斜面の角度を確認し12°以上の急傾 斜地では運転をしないでください。車両が転倒を するおそれがあります。



斜面の横断禁止


斜面はまっすぐ上り下りし、横断しないでください。車両がスリップや転倒をするおそれがあり危険です。特に軟弱な地盤やぬれた路面では注意してください。また、斜面での旋回は行わないでください。



危険な場所では誘導者の指示に従う


見通しの悪い場所や幅の狭い道、傾斜や起伏の激 しい道では誘導者の指示に従い、安全確認を十分 行ってから走行してください。

積載時の心得




過積載禁止

本製品の最大積載量(最大作業能力)は30kgです。 これを超える積載はしないでください。




制限重量に注意

木橋等を渡る時は、機械質量と積載量および運転 者の体重の総和が木橋等の制限重量を超えないこ とを確認し、一定速度で慎重に通過してください。



傾斜地での積載量に注意


 5° \sim 10° の傾斜地では積載量を15kg以下にして 走行してください。 10° \sim 12° の傾斜地では空車 で走行してください。 12° を超える急傾斜地では、 本製品を使用しないでください。



積荷は正しく載せる

荷物を積む時は、荷箱の中に積載してください。 荷台に積載する時は偏荷重にならないよう荷台に 均一に載せ、荷締めバンド等で固定してください。 また、積荷の高さに注意し、視界を確保するよう 注意してください。


駐車時の心得



駐車時の安全確認


駐車時にはキーを忘れずに抜いてください。また、 必ず駐車ブレーキレバーを (P) の位置に入れてく ださい。

なお、盗難を防ぐため、駐車時はできるだけハンドルロックをかけるようにしてください。また、チェーンなどによる施錠を併用されることをお勧めします。



危険な場所での駐停車禁止


駐停車の際は地盤の固い平坦地を選び、危険な場所には駐停車しないでください。



傾斜地での輪止め励行


傾斜地には駐車をしないでください。やむなく傾 斜地に駐車する際には、駐車ブレーキをかけ、輪 止めをしてください。

整備時の心得



整備時はバッテリケーブルを外す


整備を行う時はバッテリケーブルのマイナス端子 を外してください。



充電中の整備禁止


充電中は整備を行わないでください。

各部の名称とはたらき



- ① アクセルグリップ ……・車速を調節します。
- ② ブレーキレバー …… 車体を停止します。本車両は油圧式の四輪ディスクブレーキを装備しており、ブレーキレバーで四輪のブレーキを作動します。 (左ブレーキ仕様ではハンドルの左側にレバーがあります。)
- ③ メインスイッチ ····・・・・電源の入切を行ないます。
- ④ メーター ・・・・・・・・スピード、充電残量、走行距離、およびコントローラーの エラー情報等を表示します。 (詳細は14ページ、エラー情報については34ページ参照)。
- ⑤ 前後進切替えスイッチ ·····前後進の切替えを行ないます。 Fが前進、 Rが後進です。 後進選択時は警告ブザーが鳴ります。
- ⑥ モードスイッチ ・・・・・・・・・・走行モードを選択します。 H は通常走行モード (回生ブレーキなし)、 L は低速走行モード (最高速度4km/h、回生ブレーキなし)、 D は加速を遅くしバッテリ寿命を延ばすエコモード (回生ブレーキあり)。
- ⑦ **ランプスイッチ** ・・・・・・・ヘッドランプのロービームとハイビームを切り替えます。 メインスイッチがONの時はヘッドランプは常時点灯しま す。
- **⑧ ウィンカースイッチ ・・・・・・・**ウィンカーを作動します。スイッチレバーを押すと解除します。
- **⑨ ホーンスイッチ ………警告音を鳴らします。**
- ⑩ 駐車ブレーキレバー ・・・・・・・・車両を停車するときに使用します。メインのブレーキとは 別にワイヤで作動し、後輪を停止します。
- ② パネル · · · · · · · · 取り外すとヒューズボックス、ブレーキワイヤーがあります。

- ③ **ウォッシャースイッチ** ・・・・・・ウォッシャーを作動します。 (ルーフ仕様のみ)
- ④ ワイパースイッチ ・・・・・・・・・ワイパーを作動します。(ルーフ仕様のみ)
- (b) **ブレーキランプ** …… ブレーキ作動時に点灯します。
- (f) 荷台レバー ····・・・・・・荷台を開けるときに使用します。
- ① 荷台ゲートハンドル
- (B) 荷台ロック · · · · · · · · · 荷箱ドアのロック、ロック解除をするときに使用します。 キーはメインスイッチと共用です。



4106M-0201-021

- A 方向指示器表示灯(左) ····ウィンカースイッチを左に入れた時に点灯します。
- B ハイビーム表示灯 ……・・・ランプスイッチがHI位置にある時に点灯します。
- C スピードメーター ····・・走行速度をkm/hで表示します。
- **D** オドメーター ……走行距離の累計をkmで表示します。
- E エコモード表示灯 ···・・・・減速時に点灯し、回生ブレーキが機能していることを表します。 (回生ブレーキとは、モータで発電することにより減速し、発電した電気をバッテリに戻すエコ機能です。)

- F 機能異常警告灯 ·····・機能的な異常発生時に点灯します。
- G 残り走行距離表示 ・・・・・・・・可能な残り走行距離を表示します。
- H 充電中ランプ · · · · · · · · · 充電中に点灯します。
- I 要充電警告灯 ………充電が必要になった場合に点灯します。
- J バッテリ残量計 · · · · · · · · バッテリの残量を表示します。
- K 駐車ブレーキ警告灯 · · · · · · · 駐車ブレーキ作動時に点灯します。
- L 方向指示器表示灯(右) ···・ウィンカースイッチを右に入れた時に点灯しす。

本製品の仕様

▲ 注 意

・本製品の仕様を理解した上で、正しく使用してください。

	D D	፤ /-	_	#	型 式	EJ50	EJ50R			
	名	称	•	型	三 八	標準仕様	ルーフ仕様			
機	後械 質 』	量(バ	ッテリ含	む)	kg	215	230			
最	人	作	業能	力	kg	30				
乗	Ė	車	定	員		1人				
寸	全			長	mm	1950				
	全			幅	mm	790				
	全			高	mm	1100	1760			
	ホイ	· —)	レベー	・ス	mm	1200				
ĺĺ	l t	ッド	前		mm	62	0			
	r v	ット	後		mm	670				
	最	低出	也 上	高	mm	120				
法	床	面	高	さ	mm	365				
荷	-11-	h-h-	長	さ	mm	56	55			
	荷田畑	箱 寸 法	幅		mm	44	0.			
箱	P3 1則	寸 伝	高	さ	mm	34	.0			
駆	バッラ	ッテリ容量 (2時間率)			V/AH	12V/32	AH×4			
100/22	モーク	-タ(30分定格出力)				DC48Vブラシレス	モータ, 250W×1			
	駆	動	方	式		後2輪直接駆動方式(デ	ィファレンシャル付き)			
動	制	動	方	式		油圧ディス	クブレーキ			
	充	į	電	器		マイコン制	川御充電器			
_ [タイ	イヤ	前	輪		100/9	00-10			
系		ı ï	後	輪		100/90-10				
性	最高。	恵度 (育	前進・後	進)	km/h	0 ~	23			
	登	坂	能	力	度	12(空	[車]			
能	最 /	小 回	転 半	径	m	2.	2			

付属品明細

No.	部	品	名	個	数	備		考
1	取扱説明書		1			本書		
2	電源ケーブル		1	-				
3	かん	たんマニュフ	アル	1	-			

使用前の準備

始業点検

▲ 警告

・運転の前には、必ず始業点検を行い、異常箇所はただちに補修してください

運転前には必ず始業点検を行ってください。

点検の要領については「定期点検表」(☞24ページ)を参照してください。

バッテリの充電

▲ 警告

- ・バッテリから発生する水素ガスは引火性があるので、火気を近づけないでください。
- ・バッテリ液(希硫酸)が衣服や皮膚に付着した場合は、すぐに多量の水で洗い流してください。目に入った場合にはすぐに多量の水で洗い流し、医師の診断を受けてください。

▲ 注 意

- ・バッテリの点検および取り外しのときにはメインスイッチを [OFF]にしてください。
- ・ 充電中に異常な現象が起こる場合は、すぐにコンセントを抜き充電を中止してください。




- 1. 充電口のキャップを開けます。
- 2. 電源ケーブルを充電口に差し込みます。
- 3. 電源ケーブルをコンセントにつなぎます。
- 4. メータパネルが点灯し、「充電中」と表示され、充電中であることを示します。

- 5. 「充電中」の表示が消え、バッテリ残量計が満充電を示したら充電完了です。
- 6. 充電が完了したら、電源ケーブルを取り外し、 充電口のキャップを元の位置に戻します。


♠ アドバイス ──


- ・購入後、最初に使用する時は必ず充電してから 使用してください。
- ・バッテリを完全放電させないでください。完全 放電するとバッテリが傷みます。


バッテリ残量の確認



- 1. キーを差し込みメインスイッチを[ON]にします。
- 2. バッテリ残量計の表示を確認します。
- 3. バッテリ残量計の赤色の部分のみ点灯または 点滅するとき、または全く点灯しないときは すぐに充電してください。







バッテリ残量計はバッテリの充電容量の目安を表示します。10個のランプ全部が点灯しているときはバッテリが満充電であることを示します。黄色のランプはバッテリ容量が少なくなっていることを示します。赤色のランプはバッテリ容量が残り少ないことを示します。

♠アドバイス ─

- ・完全に放電するとバッテリが傷みます。バッテリはこまめに充電するようにしてください。また、赤色のランプのみの点灯または点滅になったらすみやかに充電してください。
- ・要充電状態から満充電までの充電時間の目安は約12時間です。

メーターに機能異常が表示されているときは、36 ページのエラーコード一覧を参照して必要な処置 をおこないます。

♠ アドバイス -


・機能異常が表示された場合の処置には専門的な 技術や機材が必要な場合があります。そのよう な場合は最寄りの販売店にお問い合わせくださ い。

運転のしかた

▲ 警告

- ・操作時は本車両の周辺に人を近づけないでください。
- この車両の乗車定員は1名です。
- ・坂道や傾斜地での走行は特に気をつけてください。また、12°を超える坂道や傾斜地では本製品を使用しないで下さい。
- ・発進時は必ず周囲の安全を確認し、ゆっくりと発進させてください。
- ・旋回時は必ず周囲の安全を確認してください。
- ・急発進、急加速、急旋回、急停止を行わないでください。運転者が振り回されたり、 車両がスリップや転倒をしたりするおそれがあります。
- ・走行中にメインスイッチを「OFF」の位置にしないでください。
- ・停止の際は地盤の固い平坦地を選び、危険な場所には停車しないでください。


運転のしかた




1. 駐車ブレーキレバーが下側(左図参照)にあることを確認します。


♠アドバイス ───

駐車ブレーキレバーが(P)位置にあると車両が動きません。









- 2. キーを差し込み、メインスイッチを[ON]に します。
- 3. バッテリ残量計が点灯します。

♭アドバイス ──

- ・メインスイッチ投入時はアクセルレバーを操作しないで下さい。メインスイッチ投入後約1秒間はコントローラーが自己診断を行なうので、アクセルグリップの操作を行なうとエラーが出ます。エラーが出た場合は一度メインスイッチを [OFF]にしてから再度[ON]にしてください。
- ・バッテリ残量が少ないときはバッテリを充電してください。
- 4. 前進する場合は前後進切替えスイッチが[F (前進)]になっていることを確認します。
- 5. アクセルグリップを回すと前進します。アクセルのグリップ回し具合によってスピードを 調整することができます。
- 6. 後進する場合は前後進切替えスイッチを[R (後進)]にすると、警告音が鳴り後進になっていることを警告します。
- 7. アクセルグリップを回すと後進します。アクセルグリップの回し具合によってスピードを 調整することができます。


♠ アドバイス -

- ・アクセルグリップを戻すと、電子制御により緩やかに減速します。メインスイッチを[OFF] にするとこの機能が働きませんのでご注意くだ さい。
- 緊急時はアクセルグリップを戻してください。減速します。

停車のしかた

▲ 警告


- ・急停止を行わないでください。運転者が振り落とされたり、車両がスリップや転倒を したりするおそれがあります。
- ・停止時は地盤の固い平坦地を選び、危険な場所には停止しないでください。
- ・雨天や水たまりを走行した時はブレーキ操作を慎重に行ってください。




1. アクセルグリップを戻し減速します。

♠ アドバイス ──

・アクセルグリップを戻すと、電子制御により緩やかに減速します。メインスイッチを[OFF] にするとこの機能が働きませんのでご注意ください。



2. ブレーキレバーを握り停車します。




♠ アドバイス ──

・左ブレーキ仕様では、ブレーキレバーがハンドルの左側にあります。


駐車のしかた

▲ 警告

- ・駐車時は必ず駐車ブレーキをかけ、キーを抜き取ってください。
- ・駐車時は地盤の固い平坦地を選び、危険な場所には駐車しないでください。
- ・傾斜地には駐車をしないでください。やむなく傾斜地に駐車する場合は、輪止めをしてください。




- 1. 車両を確実に停止します。
- 2. 駐車ブレーキレバーを (ア) 位置に入れます。



3. キーを抜きます。

ハンドルロックのしかた




1. 車を停車し、ハンドルを左右どちらかいっぱいに切り、メインスイッチのOFF位置からキーを押しながらLOCK方向へと回しハンドルをロックします。

♠アドバイス ──

・解除時は逆の操作をし、LOCK位置からキーを押しながらOFF位置方向へ回します。

荷台カバーの開閉




1. 荷台レバーにて荷台上部ドア、荷台ゲートハンドルにて荷台後部ドアを開閉することができます。

♠ アドバイス ─

- ·荷台内部積載量:30kg
- ・荷台後部ドアはキーを使用しロックできます。

荷台フック




1. 左右にある荷台フックを使用し、荷台に積荷 を載せ、紐や荷物固定ゴムで積荷が落ちない ように固定します。

♠ アドバイス -


• 積荷台載量: 30kg

ワイパーとウォッシャーの使い方(ルーフ付仕様のみ)




ワイパーの使い方

1. ルーフのワイパースイッチをLO(低速)またはHI(高速)に動かしてワイパーを操作します。



ウォッシャーの使い方

1. ウォッシャースイッチを押してウォッシャー 液を出します。



ウォッシャー液の補充

- 1. 右前輪横のウォッシャー液タンクのキャップを取り、ウォッシャー液を補充します。
- 2. キャップを取り付けます。

定期点検表

▲ 注 意

- ・点検や整備を怠ると事故の原因となります。本製品の正常な機能を維持するために下 表を参考に定期点検を行ってください。
- ・始業点検は毎日、月次点検は1ヶ月に1回行ってください。
- ・下記の点検内容の中には、専門的な知識を必要とするものや所定の工具や計器が必要なものが含まれています。ユーザー自身で実施できない点検内容については販売店(当社センター)へ依頼してください。

						点	食 時	期	
項	目	点検	内	容	始業	月次	年次	備 考	
		正常に始	台動・停止	:ができる	こと	0	0	0	
		異音がな	ないこと			0	\circ	0	
電動機		配線に推	員傷がない	こと			\circ	0	
		接続部に	こ緩みがな	いこと			\circ	0	
		取り付け	けボルトに	緩みがな	いこと		0	0	
		正常に作	手動するこ	. と		0	0	0	
制御装置		配線に携	傷がない	こと			0	0	
			こ緩みがな	いこと			0	0	
	蓄電池	ターミナ	ルの接続	が正常な	こと		0	0	
電源装置	充電器	充電が正	E常に行わ	れること			0	0	
电你表直		配線に指	傷がない	こと			0	0	
		接続部に	こ緩みがな	いこと			0	0	
		正常に作	手動するこ	. と		0	0	0	
動力伝達	を及び差動装置	油漏れか	ぶないこと				0	0	
		異音がし	ないこと			0	0	0	
		亀裂・変	で形・磨耗	がないこ	と	0	0	0	
	カノユ	空気圧が	『正常であ	ること		0	0	0	250kpa
走行装置	タイヤ	溝深さか	『正常であ	ること。			\circ		溝深さ0.8mm
		溝部への	異物噛み	込みがな	いこと	0			以上
		ベアリン	ノグ部にプ	ガタ・異音	・異常				
	11 2	発熱がな	ないこと						
	リム			ナ・ガタ・	脱落が	0	0	0	
		ないこと	-						

^{*}始業時点検とは、通常使用前に点検していただくものです。

項				点 検 時 期						
か じ 取 取付ボルトに緩みがないこと	項	目	点	検	内容	始業	月次	年次	備	考
か じ 取 取付ボルトに緩みがないこと		ハンドル	操作が正	E常にでき	ること	0	0	0		
り 装置 タイロッド ボールジョイントのダストブーツ に亀裂・損傷がないこと いっした 変びが適切であること でレーキレバー 変びが適切であること でします アイヤー が助時に1/5勾配で停止状態を保持できること ワイヤー サイヤー できること ワイヤー ガイル量が適切であること ロック・エッがないこと ガタ・干渉がないこと カタ・干渉がないこと カタ・干渉がないこと 前週れがないこと 情傷がないこと 東経がないこと 東経部にガタがないこと 東経部にガタがないこと は結部にガタがないこと は場像がないこと は場像がないこと は場像がないこと は場像がないこと は場像がないこと は対した は、大 実 できること ロックアブソーバ 技術のないこと に対しては、大 実 できること ロックアブソーバ 技術のないこと ロックアブソーバ 投稿がないこと ロックアブソーバ 投稿がないこと ロックアブソーバ 投稿がないこと ロックアブソーバ 投稿がないこと ロックテが正常に作動すること ロック・アーム 技術のないこと ロック・アーム 技術のないこと ロック・ア・ア・ロッチが正常に作動すること ロック・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア		7 17 177	ガタ・干	渉がない	こと	0	0	0		
に亀裂・損傷がないこと ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	かじ取		取付ボル	トに緩み	がないこと		0	0		
に亀裂・損傷がないこと	り 装 置	タイロッド	ボールシ	ジョイント	のダストブーツ					
ボーマン ボーマン			に亀裂・	損傷がな	いこと					
おして		ホイルアラインメント							5mm	
おりかけ 大		ブレーキレバー				0	0	0		
新御装置						0	0	0		
割御装置		駐車ブレーキレバー			で停止状態を保持		0	0		
制御装置		ロノル	ワイヤー	-に緩みが	ないこと	0	0	0		
プレーキオイル オイル量が適切であること ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○		1947-	ガタ・干	渉がない	こと	0	0	0		
プレーキホース 油漏れがないこと 油漏れがないこと 損傷がないこと 度耗がないこと 度耗がないこと 取付ボルトに緩みがないこと 回	刑 卿 装 直	ブレーキオイル	オイル量	上が適切で	あること	0	0	0		
油漏れがないこと 1		ブレーキホース	損傷がな	いこと			0	0		
ボイスクパッド 磨耗がないこと ○ スキマ1mm以下 緩衝装置 サスペンション・アーム 連結部にガタがないこと 連結部にガタがないこと ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○			油漏れが	ぶないこと			0	0		
取付ボルトに緩みがないこと □ □ □ □ □ □ □ □ □		ディスクパッド	損傷がな	いこと			0	0		
連結部にガタがないこと ○ ○ ○ 損傷がないこと ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○			磨耗がな	いこと			0	0	スキマ1m	m以下
接衝装置			取付ボル	トに緩み	がないこと		0	0		
損傷がないこと ○ ○ ○		よっぷいシーン マート	連結部に	ガタがなレ	こと		0	0		
対 大 装 酒漏れがないこと ○	経 衛 壮 罢	サスペンション・ / ーム	損傷がな	いこと			0	0		
損傷がないこと		ショックアブソーバ	油漏れが	ないこと			0	0		
灯 火 装 置 点灯・点滅具合が正常であること ○ ○ 万れや損傷がないこと ○ ○ 回 回 回 回 正常に損傷がないこと ○ ○ ○ 回			損傷がな	いこと			0	0		
灯 火 装 置 汚れや損傷がないこと ○ ○ 配線に損傷がないこと ○ ○ ○ 接続部に緩みがないこと ○ ○ ○ 警報装置 警音器 配線に損傷がないこと ○ ○ 視野確 後写籍 汚れや損傷がないこと ○ ○			スイッチ	が正常に	作動すること	0	0	0		
配線に損傷がないこと ○ 接続部に緩みがないこと ○ 正常に作動すること ○ 配線に損傷がないこと ○ 接続部に緩みがないこと ○ 視野確 汚れや損傷がないこと 添写籍 汚れや損傷がないこと			点灯・点	[滅具合が]	正常であること	0	0	0		
接続部に緩みがないこと ○ 正常に作動すること ○ 配線に損傷がないこと ○ 接続部に緩みがないこと ○ 汚れや損傷がないこと ○ 汚れや損傷がないこと ○	灯 火	、 装 置	汚れや損	傷がない	こと		0	0		
事報装置 警音器 正常に作動すること ○ ○ 配線に損傷がないこと ○ ○ 接続部に緩みがないこと ○ ○ 視野確 後写籍 汚れや損傷がないこと ○ ○			配線に損	傷がない	こと		0	0		
警報装置 警音器 配線に損傷がないこと ○ ○ 接続部に緩みがないこと ○ ○ ○ 視野確 海の 海の ○ ○			接続部に	緩みがな	いこと		0	0		
接続部に緩みがないこと ○ 視野確 汚れや損傷がないこと			正常に作	動するこ	と	0	0	0		
視 野 確	警報装置	警音器	配線に損	傷がない	こと		0	0		
後写籍			接続部に	緩みがな	いこと		0	0		
	視野確	CC III Note	汚れや損	傷がない	こと	0	0	0		
保 装 置 ゜ ゜ ゜	保 装 置	後与鏡 	取付ボル	トに緩み	がないこと		0	0		
4 裂・損傷・腐食がたいこと ○ ○		ı	亀裂・損	傷・腐食	がないこと		0	0		
車体・荷台 取付ボルトに緩みがないこと 〇 〇	単体・荷台							0		

^{*}始業時点検とは、通常使用前に点検していただくものです。

消耗部品(交換部品)一覧表

項目	部品番号	交換インターバル	個 数
電気関係	•		
バッテリ	4106 0201 000	不具合があれば交換	4
ヒューズ (5A)	0980 1000 504	不具合があれば交換	1
ヘッドランプバルブ(12V35W)	4106 0209 100	不具合があれば交換	1
テールランプバルブ (12V5W/21W)	4106 0214 100	不具合があれば交換	1
ウィンカーバルブ バックランプバルブ(12V10W)	0980 8121 001	不具合があれば交換	4
走行装置			
タイヤ (80/90-10)	4106 2201 000	2年毎、または 不具合があれば交換	4
ブレーキパッド (前)	4106 2137 100	不具合があれば交換	2
ブレーキパッド (後)	4106 2019 100	不具合があれば交換	2

※ 詳細なパーツリストにつきましては、キャニコム・ホームページ (www.canycom.jp/recomment/) をご覧下さい。

♠ アドバイス ──

- ・タイヤなどのゴム製品は使わなくても劣化する消耗品です。2年毎、または傷んだときには、新品と交換してください。
- ・バッテリは完全に放電すると充電できなくなります。早めに補充電をしてください。長期間使用しないときは「長期保管のしかた」(☞41ページ)を参照してください。

給油 · 給脂一覧

項目	補給(交換)時期	推 奨 品	容量
ブレーキフルード	交換	DOT3または4のブレーキ	
	2年毎	フルード (グリコール系)	_
トランスミッションオイル	交換	エンジンオイル	
	500時間毎	API分類 SE級以上	0.70
		SAE分類 10W-30	


保守・点検作業の前に

▲ 警告

- ・本製品の整備には感電の危険があります。整備を行う前にブレーカーを切るか、バッテリーのマイナスケーブルを取り外して予防措置を取ってください。
- ・バッテリの端子に工具などが触れないよう注意してください。また、濡れた手で整備 を行わないでください。感電の恐れがあります。

ブレーカー機能

本製品には、過電流時に電流を遮断し、車体への障害を防ぐブレーカー機能がついています。 ブレーカーが作動した時は、ブレーカースイッチをON位置へ戻します。また、整備作業時な どにブレーカーを「OFF]にすることにより、電源を遮断することができます。



ブレーカーのリセット

- 1. メインスイッチを[OFF]にします。
- 2. 過電流の原因を取り除きます。
- 3. ブレーカースイッチを [ON] 位置に戻しま す。

♠アドバイス =

・ブレーカーが作動する原因として配線の断線や 挟み込みが考えられます。スイッチを戻しても ブレーカーが作動する場合は販売店にお問い合 わせください。


ジャッキアップ

▲ 警告

- ・ジャッキで長時間車体を保持しないでください。長時間車体をジャッキアップする必要があるとき、または車体下で作業するときは車体を適当なリジッドラック(ウマ)などで保持してください。
- ・車体をジャッキアップするときは、水平で硬い地面の上で行ってください。

▲ 注 意

・車体をジャッキアップするときは自動車用ジャッキを使用し、所定のジャッキ・ポイントにジャッキを確実に当ててください。



1. 自動車用ジャッキを、車体下側のジャッキアップ・ポイントに当て、ジャッキアップします。

カバーの取り外し方・取り付け方

▲ 注 意


- ・カバーの取り外し・取り付け時に手や指をはさまないように十分注意してください。
- ・点検および作業を行うために開けたり外したりしたカバーは、作業終了後、必ず元に 戻してください。


フロントカバー




取り外し

- 1. ボルト(2本)を外し、フロントカバー前と フロントカバー後を固定しているクランプ (かすがい)を取り外します。
- 2. 反対側も同様にクランプを取り外します。





- 3. キースイッチ取付リングを左方向へ回して 取り外します。
- 4. フロントカバー後を固定している4本のネジ を取り外し、後方に引き取り外します。



- 5. 内側から、矢印の位置にあるボルトを取り外します。
- 6. フロントカバーを取り外します。


取り付け

1. 取り外しと逆の要領で取り付けます。


シート・バッテリーカバー

▲ 警告


- ・バッテリの端子に工具などが触れないよう注意してください。感電の恐れがあります。
- ・バッテリケースは重量があります。取り外し・取り付け時は指などを挟まないよう注 意してください。




1. シート前下のボルト(2本)を外します。



- 2. シートを後ろ上方に持ち上げ取り外します。
- 3. シートスイッチのコネクタを取り外します。




4. バッテリカバーを固定しているネジ(2本) を取り外し、シートブラケットを固定しているナット(2ヶ)を外してシートブラケットを取外します。




5. カバーを上に引き上げカバーを取り外します。

サイドカバー



1. 荷箱のカバーを開け、図のネジ(4本)を取り外します



2. サイドカバーを外します。




- 3. コネクタを外し、カバーを取り外します。
- 4. 反対側のカバーも同様に取り外します。


荷台ドア




1. 荷台ロックを解除し、荷台の上ドアと後ドアを開きます。



2. テールランプのコネクタを外します。




3. 荷台後ドアを手で支えながら、後ドアの蝶番 を止めているネジ(4本)を外し、後ドアを 取り外します。




4. 荷台上ドアを手で支えながら、ガススプリングを固定しているナットを外し、ガススプリングを取り外します。このとき、ガススプリング側にもレンチをかけ、シリンダに力がかからないようにします。

荷箱



1. 左右ともサイドカバーを取り外し、外側からボルトを取り外します。

フロア



- 1. フロアー裏面にあるボルト4本を取り外します。
- 2. フロアーを取り外します。

走行装置


▲ 警告

- ・点検および作業時は必ずモーターを停止し、キーを抜き取ってください。
- ・モーター停止直後は各部およびオイルが高温になっており、やけどのおそれがありま すので、各部が冷えてから作業を行ってください。
- ・廃油は法令に従って適切な処理をしてください。

タイヤの点検/空気圧の点検・調整

▲ 注 意

・タイヤは必ず指定の空気圧で使用してください。異常磨耗や損傷のおそれがあります。




- 1. 車両を水平な場所に駐車します。
- 2. キズ、亀裂、異常な摩耗、また釘などが刺さっていないかを目視点検します。

♠ アドバイス ━

・本製品のタイヤにはパンク防止剤が注入されて おりパンクを防止しますが、恒久的なパンク修 理に代わるものではありません。クギや異物な どがタイヤに刺さっているのを発見した場合は、 直ちにパンクの修理またはタイヤの交換を行 なってください。

	EJ 50	タイヤサイズ	空気圧 KPa(kgf/cm²)
前	輪	100/90-10 56Ј	250 (2. 5)
後	輪	100/90-10 56J	250 (2. 5)



- 1. 車両を水平な場所に駐車します。
- 2. バルブキャップを取り外します。
- 3. タイヤの空気圧を点検し、標準値でない場合は調整します。
- 4. バルブキャップを取り付けます。

トランスミッションオイルの交換

♠ アドバイス ──


・指定オイル: ☞27ページ・オイル量: ☞27ページ



- 1. 車両を水平な場所に駐車します。
- 2. 荷台を取り外します。
- 3. オイルを抜き取る適当な容器を用意します。
- 4. ドレーンプラグを取り外し、オイルを排出します。
- 5. ドレーンプラグを取り付けます。
- 6. 給油栓を取り外します。
- 7. 給油口より指定のオイルを補給します。
- 8. 給油栓を取り付けます。
- 9. 荷台を取り付けます。

メッセージ機能

電装部品不具合管理点(エラーコード一覧)




車両の電気回路を診断し、異常があれば表示します。通常時は速度を表示しています。

	エラーコード	不具合内容	確認事項
1	E1	モータ電力線異常	黄・緑・青の断線、ショート、またはモータ内部の断線もしくはコントローラの不良
2	E2	モータセンサ異常	モータのホール素子からの信号に 異常がある、断線、コネクタの接 触不良など。
3	E3	アクセル電源異常	5Vライン(赤)のショート、接続の間違い。
4	E4	予備	_
5	E5	アクセル開度異常	アナログライン(黄)の断線、またはアクセルの開度が規定範囲外。
6	E6	高電圧異常	バッテリ電圧が59.5Vを超えている。
7	E7	電流値異常	電流が規定値以上流れている。
8	E8	バッテリ充電電圧異常	充電時の電圧が規定の60.5Vを超えている。
9	E9	バッテリ充電時間異常	充電時間が規定を超えている。
10	EA	コントローラ温度異常	コントローラの内部温度が規定値 を超えている。
11	EB	充電時の走行停止	充電中にキースイッチが O N に なった場合。

エラー時はエラーの内容によりメーターの速度表示の箇所に上記エラーコードを表示します。

	エラーコード	不具合内容	確認事項
12	EC	キーON時のアクセル異常	キースイッチをONにしたときに アクセルが開いている。
13	ED	座席検出	座席に座っていない状態でアクセ ル操作が行われた場合。
14	EE	予備	_
15	EF	バッテリ低電圧	バッテリの電圧が41V以下になった 場合。
16		メータ信号線異常	3 芯同軸ケーブルに断線またはコネクタの外れ、端子の抜けがある場合。

充電LEDメッセージ機能



充電器出力側にある2つのLEDの点灯パターンで充電器の状況を確認できます。充電器はバッテリカバー内に設置されています。

- 1. シートを外す。
- 2. バッテリカバーを外します。
- 3. 充電器のLEDを確認します。

右LED	状	態	内	容	•	対	処	方	法
赤点灯	正常		電源ON	1					
無点灯	断線、またはヒューズ切断		回線の脚	「線、ま	たはヒ	ューズ	の確認。		
左LED	状	態	内	容		対	処	方	法
橙点灯	充電中					_			
緑点灯	充電完了					_			
無点灯	充電器異常		充電器を	交換					


パワー LED	充電 LED	状	態	対	処	方	法
黄点滅 (短時間)	緑点滅 (短時間)	・充電中		上)黄/)点滅は正常な5 /緑点滅が続く場 生がありますので	合はバッテリか	『破損してい
上記以外の	組み合わせ	・回路、接 バッテリの			こバッテリの接続 られない場合は則		

保護機能

充電器ヒューズ

▲ 注 意

- ・ヒューズを交換する前に、過電流の原因を取り除いてください。過電流の原因を取り 除かずにヒューズを交換しても、再度ヒューズが切れます。
- ・ヒューズは必ず指定容量のものと交換してください。故障する恐れがあります。



- 1. 電源ケーブルをコンセントからはずします。
- 2. ヒューズホルダをはずし、ヒューズを交換し ます。
- 3. ヒューズホルダを取り付けます。

♠ アドバイス -

・指定ヒューズ: 326ページ


ヒューズの交換

▲ 警告

・バッテリを取り外す前にフレームへ接続されているマイナスケーブルを取り外してく ださい。感電の恐れがあります。

▲ 注 意


- ・ヒューズを交換する前に、過電流の原因を取り除いてください。過電流の原因を取り 除かずにヒューズを交換しても、再度ヒューズが切れます。
- ・ヒューズは必ず指定容量のものと交換してください。故障する恐れがあります。



- 1. パネルを取り外します
- 2. ヒューズケースを開き、固定ネジをはずして ヒューズを交換します。
- 3. ヒューズケースを閉じます。
- 4. パネルを取り付けます。


№ アドバイス ——

・指定ヒューズ: 326ページ




4106M-0508-030


バッテリの取り外し




- 1. シート下カバーを取り外します。
- バッテリのマイナス(-)端子からマイナス(-)ケーブルを取り外し、マイナス端子をビニールテープで絶縁します。
- バッテリのプラス(+)端子からプラス(+)ケーブルを取り外し、プラス端子をビニールテープで絶縁します。



4. シートフレームを取り付けているナット(左右計2本)を外し、シートフレームを取り外します。



5. バッテリ固定金具のネジを緩め、金具を取り 外します。



- 6. マイナス(-)側のパッチケーブルを取り外し、マイナス端子をビニールテープで絶縁します。
- 7. プラス(+)側のパッチケーブルを取り外し、 プラス端子をビニールテープで絶縁します。
- 8. バッテリを車体から取り外します。

使用後のお手入れ

▲ 注 意

- ・モータや操作パネルの水洗いはしないでください。水の浸入による故障や錆び付きの おそれがあります。
- ・付着物は凍結して故障の原因となりますので、きれいに取り除いてください。
- ・凍結して運転不能となった場合は無理に動かさないでください。
- 1. 使用後は車両に付着した草や泥などの異物を取り除きます。
- 2. 倉庫、納屋などに保管する場合は、カバー等をかけて保管します。
- 3. 使用後は必ず充電してください。完全に放電するとバッテリが痛みます。

長期保管のしかた

▲ 注 意

- ・モータや操作パネルの水洗いはしないでください。水の浸入による故障や錆び付きの おそれがあります。
- ・付着物は凍結して故障の原因となりますので、きれいに取り除いてください。
- ・湿気やほこりの多い場所に格納しないでください。
- 1. 車両に付着した草や泥などの異物を取り除きます。
- 2. 防水カバー等をかけて保管します。

♠アドバイス =

・バッテリは使用しなくても放電してしまいます。約3ヶ月は蓄電していますが、放電して しまわないうちに充電するとバッテリを長持ちさせることができます。

不具合診断表

- ・不具合と考えられる現象が起きた場合は本製品の使用を停止し、下記の不具合診断表を参照して適切な処置をとってください。不具合診断表に記載されていない不具合が発生した場合や、適切な処置をとっても不具合が解消されない場合は、販売店(当社センター)へ連絡してください。
- ・下記の処置内容の中には、専門的な知識を必要とするものや所定の工具や計器が必要なものが含まれています。ユーザー自身で実施できない処置内容については販売店(当社センター)へ依頼してください。

発生箇所	不具合現象	考えられる原因	処 置	参照
		コネクタ類の接続不良	→コネクタ類の接続を確認 する	
		バッテリ・コネクタの接 続不良	→バッテリ・コネクタの 接続を確認する	
	メインスイッチを 「ON」にしても電源が	バッテリの充電不足	→充電する	15ページ
	入らない (バッテリ残量	ブレーカーが落ちている	→ブレーカースイッチを 「ON」に入れる	27ページ
	計が点灯しない)	スイッチ、制御回路、配 線等の不良	→販売店へお問い合わせ ください	
		その他(上記以外)	→販売店へお問い合わせ ください	
操作関連	ブレーカーがすぐに落ち る ヒューズがすぐに飛ぶ	断線、ショートしている	→すぐにメインスイッチを 「OFF」にし、販売店 へお問い合わせください	
		ブレーカーの不良	→販売店へお問い合わせ ください	
		その他(上記以外)	→販売店へお問い合わせ ください	
		断線、ショートしている	→すぐにメインスイッチを 「OFF」にし、販売店 へお問い合わせください	
		過積載で登坂	→坂道での使用については 「安全に関する注意事 項」を参照してください	
		過積載	→積荷を減らす	6ページ


発生箇所	不具合現象	考えられる原因	処置	参照
	ヒューズがすぐに飛ぶ	車軸回りに異物が堆積あるいは巻き付いている その他(上記以外)	→車軸を清掃する→販売店へお問い合わせください	
	エラーメッセージが出る	制御回路、配線等の不良	→「電装部品不具合管理 点」(エラーコードー 覧)を参照してください	36ページ
操作関連		バッテリの充電不足 アクセルグリップの作動不 良	→充電する→販売店へお問い合わせください	15ページ
	アクセルレバーを操作し ても車両が動かない	スイッチ、制御回路、モータ、配線等の不良	→販売店へお問い合わせ ください	
		ヒューズの溶断 その他(上記以外)	→ヒューズを交換する→販売店へお問い合わせください	39ページ
	速度が遅い	アクセルグリップの操作	→アクセルグリップを確 実に操作する	19ページ
		バッテリの充電不足 過積載で登坂	→充電する→坂道での使用については「安全に関する注意事項」を参照してください	15ページ 7ページ
		過積載	<u></u> →積荷を減らす	6ページ
走行関連		車軸回りに異物が堆積あ るいは巻き付いている	→車軸を清掃する	
		モータ、制御回路、配線 などの不良	→販売店へお問い合わせ ください	
		その他(上記以外)	→販売店へお問い合わせ ください	
	速度が速すぎる	制御回路の不良	→販売店へお問い合わせ ください	
	スピード調整が働かない	制御回路の不良	→販売店へお問い合わせ ください	

発生箇所	不具合現象	考えられる原因	処 置	参 照
	アクセルグリップから手 を放しても車両が完全に	アクセルグリップに異物 が絡んでいる ブレーキ、制御回路不良	→異物を取り除く→販売店へお問い合わせ	
走行関連	停止しない		ください	
	ハンドルを切ってもタイ ヤが曲がらない	ハンドルリンケージの不 良	→販売店へお問い合わせ ください	
	バッテリの消耗が早い	過積載で登坂	→坂道での使用については 「安全に関する注意事 項」を参照してください	7ページ
		過積載	→積荷を減らす	6ページ
		車軸回りに異物が堆積あ るいは巻き付いている	→車軸を清掃する	
		モータ、制御回路、配線 などの不良	→販売店へお問い合わせ ください	
大電関連 充電関連		バッテリの劣化	→バッテリを交換する	
,	充電できない	充電器、バッテリ等の接 続不良	→接続を確認する	
		バッテリの劣化	→バッテリを交換する	
	充電器のLEDが点滅し ている	充電器の障害	→「充電器LEDメッセージ機能」を参照	37ページ
	充電器のヒューズが飛ぶ	断線、ショートしている	→販売店へお問い合わせ ください	
	充電器、バッテリが異常 に加熱する	充電器またはバッテリの 障害	→販売店へお問い合わせく ださい	

トラックへの積み降ろし要領

▲ 警告

- ・トラックは平坦な場所に停め、必ず輪止めをしてください。
- ・作業中は車両およびアユミ板の周辺には人を近づけないでください。
- ・アユミ板は、十分な強度(機械質量と運転者の体重の総和に十分耐え得ること)、幅 (30cm以上)、長さ(トラックの荷台床面高さの4倍以上)のあるすべり止め付きの ものを使用してください。
- ・アユミ板のフックは荷台との段差がなく、また、ずれないように確実にかけてください。
- ・積み降ろしは歩行運転で行ってください。
- 前進でゆっくりと積み込んでください。
- ・アユミ板の上で旋回を行わないでください。転落のおそれがあります。
- ・輸送中に車両が動かないようにトラックの荷台に確実に固定してください。



- 1. トラックを平坦な場所に停め、輪止めをします。
- 2. アユミ板のフックを荷台との段差がなく、また、ずれないように確実にかけます。
- 3. モードスイッチをL(低速走行モード)にし、前進でゆっくりと積み込みます。
- 4. 「運転のしかた」(18ページ)の手順に従い、車両を停止し、ロープ、ワイヤ等で車両を荷台に確実に固定します。